

キャリア	機種
docomo/au/SoftBank	iPhone14 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone14 Pro MAX
docomo/au/SoftBank	iPhone14 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone14
docomo/au/SoftBank	iPhone SE(第3世代)
docomo/au/SoftBank	iPhone 13 mini
docomo/au/SoftBank	iPhone 13 Pro Max
docomo/au/SoftBank	iPhone 13 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone 13
docomo/au/SoftBank	iPhone12 mini
docomo/au/SoftBank	iPhone12 Pro Max
docomo/au/SoftBank	iPhone12 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone12
docomo/au/SoftBank	iPhone SE(第2世代)
docomo/au/SoftBank	iPhone 11 Pro Max
docomo/au/SoftBank	iPhone 11 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone 11
docomo/au/SoftBank	iPhone XR
docomo/au/SoftBank	iPhone XS
docomo/au/SoftBank	iPhone XS Max
docomo/au/SoftBank	iPhone X
docomo/au/SoftBank	iPhone 8 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 8
docomo/au/SoftBank	iPhone 7 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 7
docomo/au/SoftBank	iPhone SE
docomo/au/SoftBank	iPhone 6s Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 6s

キャリア	機種
docomo	S0-54C
docomo	SC-56C
docomo	SH-53C
docomo	SC-55C
docomo	SC-54C
docomo	S0-51C
docomo	SH-51C
docomo	S0-52C
docomo	SH-52C
docomo	S0-53C
docomo	SC-53C
docomo	SC-52C
docomo	SC-51C
docomo	F-52B
docomo	KY-51B
docomo	SC-56B
docomo	F-51B
docomo	SH-54B
docomo	S0-53B
docomo	SC-55B
docomo	SC-54B
docomo	S0-51B
docomo	SH-51B
docomo	S0-52B
docomo	SC-53B
docomo	F-41B
docomo	S0-41B
docomo	SC-52B
docomo	SC-51B
docomo	SH-53A
docomo	F-52A
docomo	L-52A
docomo	SC-53A
docomo	SH-41A
docomo	SC-54A
docomo	S0-52A
docomo	F-42A
docomo	SC-42A
docomo	F-51A
docomo	SC-41A
docomo	S0-41A
docomo	F-41A
docomo	L-41A
docomo	L-51A
docomo	SH-51A
docomo	SC-51A

キャリア	機種
docomo	SH-01M
docomo	SO-01M
docomo	SH-02M
docomo	SC-02M
docomo	SC-01M
docomo	HW-02L
docomo	L-01L
docomo	SO-03L
docomo	F-02L
docomo	Google Pixel 3a
docomo	SO-02L
docomo	SH-04L
docomo	SC-03L
docomo	SC-04L
docomo	F-01L
docomo	SH-01L
docomo	SC-01L
docomo	P-01K
docomo	Google Pixel 3
docomo	Google Pixel 3 XL
docomo	SC-02L
docomo	SO-01L
docomo	SO-04K
docomo	L-03K
docomo	SO-05K
docomo	HW-01K
docomo	SH-03K
docomo	SO-03K
docomo	F-04K ※「音で紹介する」機能は使用できません
docomo	SC-03K
docomo	SC-02K
docomo	L-02K ※「Zeeを聴く」の失敗が多い機種です
docomo	F-03K
docomo	Z-01K
docomo	L-01K
docomo	F-01K
docomo	MO-01K
docomo	SO-02K
docomo	SO-01K
docomo	SH-01K
docomo	SC-01K
docomo	SH-03J
docomo	SO-04J
docomo	SC-04J
docomo	SC-03J
docomo	SC-02J
docomo	F-05J
docomo	SO-03J
docomo	L-01J
docomo	SH-02J

キャリア	機種
docomo	F-02H ※最新OSへのバージョンアップが必要です

キャリア	機種
au	SOG09
au	SCG18
au	SHG10
au	SHG09
au	Google Pixel 7 Pro
au	Google Pixel 7
au	SCG17
au	SCG16
au	OPG04
au	SOG07
au	Google Pixel 6a
au	SHG08
au	SOG08
au	SOG06
au	SCG15
au	SHG07
au	SCG14
au	SCG13
au	SHG06
au	FCG01
au	SOG05
au	SHG05
au	Pixel 6
au	SHG04
au	SCG12
au	SCG11
au	SCV49
au	SOG03
au	XIG02
au	SOG04
au	OPG02
au	SCG10
au	SCG09
au	KYG01
au	SHG03
au	SCG08
au	SOG02
au	SCG05
au	SCG04
au	Google Pixel 5
au	SCG07
au	SCG06
au	KYV48
au	XIG01

キャリア	機種
au	SHG02
au	ZTG01
au	OPG01
au	SCV48
au	SHV48
au	A001LG
au	SOV43
au	SCG02
au	SOG01
au	SHG01
au	SCG01
au	SCV47
au	KYV47
au	SHV47
au	SHV46
au	SCV44
au	SHV45
au	SCV46
au	SOV42
au	SOV41
au	SCV45
au	KYV46
au	HWV33
au	SHV43K
au	SOV40
au	SCV43
au	SHV44
au	SCV42
au	SCV41
au	KYV45
au	SCV40
au	LGV36
au	SOV39
au	SHV43
au	SOV38
au	HWV32
au	SHV42
au	SOV37
au	SCV39
au	SCV38
au	KYV44
au	HWV31
au	KYV43
au	LGV35
au	SHV41
au	SOV36
au	SHV40
au	SCV37
au	KYV42
au	HTV33

キャリア	機種
au	SHV39
au	KYV41
au	SCV36
au	SCV35
au	SOV35
au	KYV40
au	SHV38
au	LGV34

キャリア	機種
SoftBank	A204S0
SoftBank	A208SH
SoftBank	Google Pixel 7 Pro
SoftBank	Google Pixel 7
SoftBank	A202S0
SoftBank	A202SH
SoftBank	Google Pixel 6a
SoftBank	A101XM
SoftBank	A201SH
SoftBank	A1020P
SoftBank	A103SH
SoftBank	A101FC
SoftBank	A101BM
SoftBank	Pixel 6 Pro
SoftBank	Pixel 6
SoftBank	A103S0
SoftBank	A102SH
SoftBank	A101S0
SoftBank	Google Pixel 5a
SoftBank	LP-01
SoftBank	A101SH
SoftBank	A001M0
SoftBank	A004SH
SoftBank	A001XM
SoftBank	A002S0
SoftBank	Google Pixel 4a(5G)
SoftBank	Google Pixel 5
SoftBank	A002SH
SoftBank	A001SH
SoftBank	A001KC
SoftBank	Google Pixel 4a
SoftBank	A0010P
SoftBank	908SH
SoftBank	902ZT
SoftBank	906SH
SoftBank	901SH
SoftBank	901LG
SoftBank	Google Pixel 4
SoftBank	Google Pixel 4 XL
SoftBank	901S0
SoftBank	802LG
SoftBank	801FJ
SoftBank	802S0
SoftBank	808SH
SoftBank	Google Pixel 3a
SoftBank	Google Pixel 3a XL

キャリア	機種
SoftBank	LYA-L09
SoftBank	803SH
SoftBank	801SH
SoftBank	S5-SH
SoftBank	Google Pixel 3
SoftBank	Google Pixel 3 XL
SoftBank	801SO
SoftBank	704SH
SoftBank	704HW
SoftBank	704KC
SoftBank	706SH
SoftBank	702SO
SoftBank	703HW
SoftBank	702SH
SoftBank	S3-SH
SoftBank	701SH
SoftBank	701SO
SoftBank	606SH
SoftBank	602KC
SoftBank	601HT
SoftBank	605SH
SoftBank	602SO
SoftBank	603SH

キャリア	機種
Disney docomo	DM-01K

キャリア	機種
Y!mobile	A2010P
Y!mobile	A204SH
Y!mobile	A203S0
Y!mobile	iPhone SE(第3世代)
Y!mobile	S9-KC
Y!mobile	A103ZT
Y!mobile	A104SH
Y!mobile	Redmi 9T
Y!mobile	A102S0
Y!mobile	A1010P
Y!mobile	A003ZT
Y!mobile	Android One S8
Y!mobile	A003SH
Y!mobile	A0020P
Y!mobile	S7-SH
Y!mobile	S6-KC
Y!mobile	901ZT
Y!mobile	902S0
Y!mobile	MAR-LX2J
Y!mobile	S5-SH
Y!mobile	X5-LG
Y!mobile	705KC
Y!mobile	ANE-LX2J
Y!mobile	X4-SH
Y!mobile	S4-KC
Y!mobile	X3-KC
Y!mobile	S3-SH
Y!mobile	Android One X1
Y!mobile	Android One S2
Y!mobile	Android One S1