

キャリア	機種
docomo/au/SoftBank	iPhone 15 ProMax
docomo/au/SoftBank	iPhone 15 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone 15 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 15
docomo/au/SoftBank	iPhone14 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone14 Pro MAX
docomo/au/SoftBank	iPhone14 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone14
docomo/au/SoftBank	iPhone SE (第3世代)
docomo/au/SoftBank	iPhone 13 mini
docomo/au/SoftBank	iPhone 13 Pro Max
docomo/au/SoftBank	iPhone 13 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone 13
docomo/au/SoftBank	iPhone12 mini
docomo/au/SoftBank	iPhone12 Pro Max
docomo/au/SoftBank	iPhone12 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone12
docomo/au/SoftBank	iPhone SE (第2世代)
docomo/au/SoftBank	iPhone 11 Pro Max
docomo/au/SoftBank	iPhone 11 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone 11
docomo/au/SoftBank	iPhone XR
docomo/au/SoftBank	iPhone XS
docomo/au/SoftBank	iPhone XS Max
docomo/au/SoftBank	iPhone X
docomo/au/SoftBank	iPhone 8 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 8
docomo/au/SoftBank	iPhone 7 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 7
docomo/au/SoftBank	iPhone SE
docomo/au/SoftBank	iPhone 6s Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 6s

キャリア	機種
docomo	F-51E
docomo	SC-55E
docomo	SC-54E
docomo	SH-51E
docomo	SH-52E
docomo	S0-52E
docomo	S0-51E
docomo	SC-53E
docomo	Goole Pixel 8a
docomo	SC-52E
docomo	SC-51E
docomo	SH-54D (AQUOS sense8)
docomo	S0-53D
docomo	Google Pixel 8 Pro
docomo	Google Pixel 8
docomo	SH-53D
docomo	SH-52D
docomo	SH-51D
docomo	Google Pixel Fold
docomo	S0-52D
docomo	Google Pixel 7a
docomo	SC-53D
docomo	S0-51D
docomo	SC-52D
docomo	SC-51D
docomo	F-51C
docomo	S0-54C
docomo	SC-56C
docomo	SH-53C
docomo	SC-55C
docomo	SC-54C
docomo	S0-51C
docomo	SH-51C
docomo	S0-52C
docomo	SH-52C
docomo	S0-53C
docomo	SC-53C
docomo	SC-52C
docomo	SC-51C
docomo	F-52B
docomo	KY-51B

キャリア	機種
docomo	SC-56B
docomo	F-51B
docomo	SH-54B
docomo	SO-53B
docomo	SC-55B
docomo	SC-54B
docomo	SO-51B
docomo	SH-51B
docomo	SO-52B
docomo	SC-53B
docomo	F-41B
docomo	SO-41B
docomo	SC-52B
docomo	SC-51B
docomo	SH-53A
docomo	F-52A
docomo	L-52A
docomo	SC-53A
docomo	SH-41A
docomo	SC-54A
docomo	SO-52A
docomo	F-42A
docomo	SC-42A
docomo	F-51A
docomo	SC-41A
docomo	SO-41A
docomo	F-41A
docomo	L-41A
docomo	L-51A
docomo	SH-51A
docomo	SC-51A
docomo	SH-01M
docomo	SO-01M
docomo	SH-02M
docomo	SC-02M
docomo	SC-01M
docomo	HW-02L
docomo	L-01L
docomo	SO-03L
docomo	F-02L
docomo	Google Pixel 3a
docomo	SO-02L
docomo	SH-04L
docomo	SC-03L
docomo	SC-04L
docomo	F-01L
docomo	SH-01L
docomo	SC-01L
docomo	P-01K

キャリア	機種
docomo	Google Pixel 3
docomo	Google Pixel 3 XL
docomo	SC-02L
docomo	S0-01L
docomo	S0-04K
docomo	L-03K
docomo	S0-05K
docomo	HW-01K
docomo	SH-03K
docomo	S0-03K
docomo	F-04K ※「音で紹介する」機能は使用できません
docomo	SC-03K
docomo	SC-02K
docomo	L-02K ※「Zeeを聴く」の失敗が多い機種です
docomo	F-03K
docomo	Z-01K
docomo	L-01K
docomo	F-01K
docomo	M0-01K
docomo	S0-02K
docomo	S0-01K
docomo	SH-01K
docomo	SC-01K
docomo	SH-03J
docomo	S0-04J
docomo	SC-04J
docomo	SC-03J
docomo	SC-02J
docomo	F-05J
docomo	S0-03J
docomo	L-01J
docomo	SH-02J
docomo	F-02H ※最新OSへのバージョンアップが必要です

キャリア	機種
au	XIG05
au	Goole Pixel 8a
au	SCG26
au	SCG25
au	SHG12
au	SHG11
au	KY-51D
au	SCG24
au	KYG03
au	SOG11
au	Google Pixel 7a
au	SCG21
au	SOG10
au	SCG20
au	SCG19
au	SOG09
au	SCG18
au	SHG10
au	SHG09
au	Google Pixel 7 Pro
au	Google Pixel 7
au	SCG17
au	SCG16
au	OPG04
au	SOG07
au	Google Pixel 6a
au	SHG08
au	SOG08
au	SOG06
au	SCG15
au	SHG07
au	SCG14
au	SCG13
au	SHG06
au	FCG01
au	SOG05
au	SHG05
au	Pixel 6
au	SHG04

キャリア	機種
au	SCG12
au	SCG11
au	SCV49
au	SOG03
au	XIG02
au	SOG04
au	OPG02
au	SCG10
au	SCG09
au	KYG01
au	SHG03
au	SCG08
au	SOG02
au	SCG05
au	SCG04
au	Google Pixel 5
au	SCG07
au	SCG06
au	KYV48
au	XIG01
au	SHG02
au	ZTG01
au	OPG01
au	SCV48
au	SHV48
au	A001LG
au	SOV43
au	SCG02
au	SOG01
au	SHG01
au	SCG01
au	SCV47
au	KYV47
au	SHV47
au	SHV46
au	SCV44
au	SHV45
au	SCV46
au	SOV42
au	SOV41
au	SCV45
au	KYV46
au	HWV33
au	SHV43K
au	SOV40
au	SCV43
au	SHV44
au	SCV42
au	SCV41
au	KYV45

キャリア	機種
au	SCV40
au	LGV36
au	SOV39
au	SHV43
au	SOV38
au	HWV32
au	SHV42
au	SOV37
au	SCV39
au	SCV38
au	KYV44
au	HWV31
au	KYV43
au	LGV35
au	SHV41
au	SOV36
au	SHV40
au	SCV37
au	KYV42
au	HTV33
au	SHV39
au	KYV41
au	SCV36
au	SCV35
au	SOV35
au	KYV40
au	SHV38
au	LGV34

キャリア	機種
SoftBank	A404SH
SoftBank	A303M0
SoftBank	A302SH
SoftBank	A302S0
SoftBank	A201XM
SoftBank	A204S0
SoftBank	A208SH
SoftBank	Google Pixel 7 Pro
SoftBank	Google Pixel 7
SoftBank	A202S0
SoftBank	A202SH
SoftBank	Google Pixel 6a
SoftBank	A101XM
SoftBank	A201SH
SoftBank	A1020P
SoftBank	A103SH
SoftBank	A101FC
SoftBank	A101BM
SoftBank	Pixel 6 Pro
SoftBank	Pixel 6
SoftBank	A103S0
SoftBank	A102SH
SoftBank	A101S0
SoftBank	Google Pixel 5a
SoftBank	LP-01
SoftBank	A101SH
SoftBank	A001M0
SoftBank	A004SH
SoftBank	A001XM
SoftBank	A002S0
SoftBank	Google Pixel 4a(5G)
SoftBank	Google Pixel 5
SoftBank	A002SH
SoftBank	A001SH
SoftBank	A001KC
SoftBank	Google Pixel 4a
SoftBank	A0010P
SoftBank	908SH
SoftBank	902ZT
SoftBank	906SH
SoftBank	901SH
SoftBank	901LG
SoftBank	Google Pixel 4
SoftBank	Google Pixel 4 XL
SoftBank	901S0

キャリア	機種
SoftBank	802LG
SoftBank	801FJ
SoftBank	802S0
SoftBank	808SH
SoftBank	Google Pixel 3a
SoftBank	Google Pixel 3a XL
SoftBank	LYA-L09
SoftBank	803SH
SoftBank	801SH
SoftBank	S5-SH
SoftBank	Google Pixel 3
SoftBank	Google Pixel 3 XL
SoftBank	801S0
SoftBank	704SH
SoftBank	704HW
SoftBank	704KC
SoftBank	706SH
SoftBank	702S0
SoftBank	703HW
SoftBank	702SH
SoftBank	S3-SH
SoftBank	701SH
SoftBank	701S0
SoftBank	606SH
SoftBank	602KC
SoftBank	601HT
SoftBank	605SH
SoftBank	602S0
SoftBank	603SH

キャリア	機種
Disney docomo	DM-01K

キャリア	機種
Y!mobile	A401M0
Y!mobile	A3030P
Y!mobile	A302SH
Y!mobile	A301M0
Y!mobile	A3010P
Y!mobile	A205KC
Y!mobile	S10-KC
Y!mobile	A202ZT
Y!mobile	A2010P
Y!mobile	A204SH
Y!mobile	A203S0
Y!mobile	iPhone SE (第3世代)
Y!mobile	S9-KC
Y!mobile	A103ZT
Y!mobile	A104SH
Y!mobile	Redmi 9T
Y!mobile	A102S0
Y!mobile	A1010P
Y!mobile	A003ZT
Y!mobile	Android One S8
Y!mobile	A003SH
Y!mobile	A0020P
Y!mobile	S7-SH
Y!mobile	S6-KC
Y!mobile	901ZT
Y!mobile	902S0
Y!mobile	MAR-LX2J
Y!mobile	S5-SH
Y!mobile	X5-LG
Y!mobile	705KC
Y!mobile	ANE-LX2J
Y!mobile	X4-SH
Y!mobile	S4-KC
Y!mobile	X3-KC
Y!mobile	S3-SH
Y!mobile	Android One X1
Y!mobile	Android One S2
Y!mobile	Android One S1

※主要キャリア以外の機種およびSIMフリーの機種については、非対応となります。

※Zeetleアプリの対応機種は、Android7.0以上を搭載したスマートフォン、iOS13.0以上を搭載したiPhone / iPad / iPod touch

となるため、それ以外の機種は非対応となります。

※らくらくスマートフォンは非対応となります。

※ノイズキャンセラー搭載機種等一部特殊機種については、音の聞き取りができないため、非対応となります。

※Zeetleアプリのインストールができない機種は、非対応となります。

キャリア	機種
docomo/au/SoftBank	iPhone 6 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 6
docomo/au/SoftBank	iPhone 5s
au/SoftBank	iPhone 5c
au/SoftBank	iPhone 5
au/SoftBank	iPhone 4S
SoftBank	iPhone 4
SoftBank	iPhone 3GS
SoftBank	iPhone 3G
docomo	F-04J
docomo	F-01J
docomo	M0-01J
docomo	S0-02J
docomo	S0-01J
docomo	F-03H
docomo	S0-04H
docomo	SH-04H
docomo	SC-02H
docomo	SH-02H
docomo	S0-03H
docomo	S0-02H
docomo	SC-01H
docomo	S0-01H
docomo	SH-01H
docomo	Nexus 5X
docomo	F-01H
docomo	SH-04G
docomo	S0-04G
docomo	S0-03G
docomo	SH-03G
docomo	F-04G
docomo	SC-05G
docomo	SC-04G
docomo	SC-01E
docomo	F-03E
docomo	L-02E
docomo	SH-01E Vivienne Westwood
docomo	N-02E
docomo	SH-02E
docomo	F-04E
docomo	HW-01E
docomo	S0-01E
docomo	L-01E

キャリア	機種
docomo	SH-01E
docomo	L-06D JOJO
docomo	SH-10D
docomo	F-11D
docomo	S0-05D
docomo	P-07D
docomo	S0-04D
docomo	L-06D
docomo	T-02D
docomo	F-10D
docomo	N-07D
docomo	P-06D
docomo	SH-09D
docomo	L-05D
docomo	SC-06D
docomo	F-09D
docomo	SH-07D
docomo	F-06F
docomo	SH-03F
docomo	F-04F
docomo	F-08E
docomo	SH-05E
docomo	F-12D
docomo	SH-06D NERV
docomo	SC-05D
docomo	P-04D
docomo	SH-06D
docomo	S0-03D
docomo	N-05D
docomo	S0-02D
docomo	N-04D
docomo	SH-04D
docomo	L-02D
docomo	F-07D
docomo	P-02D
docomo	F-05D
docomo	L-01D
docomo	N-01D
docomo	SH-02D
docomo	SC-04D
docomo	SH-01D
docomo	F-03D
docomo	SC-03D
docomo	T-01D
docomo	S0-01D
docomo	P-01D
docomo	S0-03C
docomo	P-07C
docomo	F-12C
docomo	SH-13C

キャリア	機種
docomo	S0-02C
docomo	N-06C
docomo	SC-02C
docomo	L-07C
docomo	SH-12C
docomo	S0-01C
docomo	N-04C
docomo	T-01C
docomo	SH-03C
docomo	L-04C
docomo	SC-01C
docomo	SC-02B
docomo	S0-01B
docomo	F-05G
docomo	SH-06G
docomo	SH-03H
docomo	SH-01J
docomo	P-01J
docomo	F-02G
docomo	SH-01G
docomo	S0-02G
docomo	SC-01G
docomo	S0-01G
docomo	SC-02G
docomo	S0-04F
docomo	F-05F
docomo	SH-04F
docomo	S0-03F
docomo	SC-04F
docomo	SH-02F
docomo	S0-02F
docomo	SH-01F DRAGON QUEST
docomo	SH-01F
docomo	SC-02F
docomo	F-01F
docomo	S0-01F
docomo	SC-01F
docomo	L-01F
docomo	F-09E
docomo	S0-04E
docomo	L-05E
docomo	SH-07E
docomo	N-06E
docomo	P-03E
docomo	F-06E
docomo	SH-06E
docomo	SC-04E
docomo	HW-03E
docomo	S0-04E
docomo	N-05E

キャリア	機種
docomo	L-04E
docomo	N-04E
docomo	F-02E
docomo	S0-02E
docomo	P-02E
docomo	SH-04E
docomo	SC-03E
docomo	SC-02E
au	KYV39
au	KYV38
au	SHV37
au	SOV34
au	SHV36
au	LGV33
au	SHV35
au	SOV33
au	HTV32
au	SHV34
au	SCV33
au	KYV37
au	SHV33
au	SCV32
au	KYV36
au	SOV32
au	KYV34
au	KYV35
au	SOV31
au	SHV32
au	HTV31
au	LGV32
au	SCV31
au	KYL21
au	SCL21
au	FJL21
au	CAL21
au	SHL21
au	SOL21
au	PTL21
au	LGL21
au	IS17SH
au	ISW13F
au	IS15SH
au	ISW16SH
au	URBANO PROGRESSO
au	ISW13HT
au	IS12S
au	IS12M
au	INFOBAR C01
au	IS11LG
au	ISW11SC

キャリア	機種
au	IS14SH
au	IS12F
au	IS11N
au	ISW11F
au	ISW11K
au	IS13SH
au	ISW11M
au	ISW12HT
au	IS11PT
au	IS11T
au	IS11CA
au	INFOBAR A01
au	IS12SH
au	IS11SH
au	IS11S
au	ISW11HT
au	IS04
au	IS05
au	IS03
au	IS06
au	SHF31
au	SHF32
au	GRATINA 4G
au	KYF31
au	KYF32
au	KYF33
au	KYF34B
au	KYV32
au	KYL23
au	KYV33
au	SHV31
au	KYV31
au	LGV31
au	SCL24
au	SOL26
au	HTL23
au	KYY24
au	LGL24
au	KYY23
au	SHL25
au	SOL25
au	SCL23
au	SHL24
au	KYY22
au	SOL24
au	LGL23
au	KYL22
au	LGL22
au	FJL22
au	SHL23

キャリア	機種
au	SOL23
au	SCL22
au	SHL22
au	KYY21
au	HTL22
au	SOL22
au	INFOBAR A02
au	HTL21
Softbank	SW001SH
Softbank	601S0
Softbank	509SH
Softbank	507SH
Softbank	503KC
Softbank	502S0
Softbank	506SH
Softbank	503SH
Softbank	502SH
Softbank	Nexus 6P
Softbank	501S0
Softbank	403SH
Softbank	404SH
Softbank	402S0
Softbank	404SC
Softbank	200SH
Softbank	201M
Softbank	201HW
Softbank	107SH B
Softbank	101F
Softbank	107SH
Softbank	102SHII
Softbank	106SH
Softbank	104SH
Softbank	X06HT
SoftBank	003Z
SoftBank	101K
SoftBank	204SH
SoftBank	401SH
SoftBank	501SH
Softbank	505SH
Softbank	501KC
Softbank	501KC for Biz
Softbank	601SH
SoftBank	404KC
SoftBank	402SH
SoftBank	401S0
SoftBank	305SH
SoftBank	304SH
SoftBank	303SH
SoftBank	301F
SoftBank	302SH

キャリア	機種
SoftBank	202K
SoftBank	206SH
SoftBank	202F
SoftBank	205SH
SoftBank	203SH
SoftBank	201F
SoftBank	201K
Disney SoftBank	DM014SH
Disney SoftBank	DM013SH
Disney softbank	DM012SH
Disney softbank	DM011SH
Disney softbank	DM010SH
Disney softbank	DM009SH
Disney SoftBank	DM016SH
Disney SoftBank	DM015K
Disney docomo	DM-01J
Disney docomo	DM-02H
Disney docomo	DM-01H
Disney docomo	DM-01G
Disney docomo	N-03E
Disney docomo	P-05D
Disney docomo	F-08D
Disney docomo	SH-02G
Disney docomo	SH-05F
Disney docomo	F-03F
Disney docomo	F-07E
Y!mobile	Nexus 6P
Y!mobile	507SH
Y!mobile	503KC
Y!mobile	403SH
Y!mobile	404SH
Y!mobile	503HW
Y!mobile	Nexus 5X
Y!mobile	Nexus 6
Y!mobile	504SH
Y!mobile	502KC
Y!mobile	602SH
Y!mobile	402SH
Y!mobile	404KC
Y!mobile	402LG
Y!mobile	GL07S
Y!mobile	EM01F
Y!mobile	WX04SH
Y!mobile	WX10K
Y!mobile	WX05SH
Y!mobile	302KC
Y!mobile	302HW
EMOBILE	S31HT
EMOBILE	S31HW
WILLCOM	WX04K